

ORSOL

Collezione Rivestimento Murale

COLLEZIONE BRECY

→ Rivestimento murale

Tinte*



Tinta nature**



* Tinte non contrattuali
** Variazioni cromatiche (vedi retro)



Rivestimento BRECY

L. 50/55/60 x Al. 30

Spessore ± 2 cm

Confezionamento in pacco da 0.5 m²



Pietra angolare BRECY

L. ± 50 x l. ± 20 x Al. ± 30 cm

L. ± 55 x l. ± 25 x Al. ± 30 cm

L. ± 60 x l. ± 30 x Al. ± 30 cm

Spessore ± 2 cm (1 pacco = 3 pietre)



Architrave BRECY

L. ± 150 / 180 x l. 22.5 x Al. ± 30

Spessore ± 2 cm



Davanzale BRECY

L. ± 100 / 120 x P. ± 35

[i] Caratteristiche prodotti

- Rivestimento in pietra ricostruita
- Aspetto pietra lavorata invecchiata, grana fine
- Posa interna ed esterna

- Doppio incollaggio OBBLIGATORIO
- Ingelivo
- Colorato nella massa per un risultato omogeneo



■ SUPPORTI COMPATIBILI


	Per posa interna						Per posa esterna	
	Parete divisoria o doppiaggio di parete (pannelli di cartongesso, con o senza idrorepellente)	Parete divisoria in piastrelle di terracotta rivestita di intonaco	Intonaco di base cementizio	Calcestruzzo	Intonaco di base gesso e piastrelle di gesso	Pannelli di legno	Pareti in calcestruzzo con granulati comuni	Pareti in muratura rivestite con intonaco
Malta Adesiva ORFLEX (Rif. MC2S)	X	X	X	X			X	X
Secchio di colla pronta all'uso (Rif. CA2)	X	X	X	X	X	X		

■ CONSUMI

- 1 sacco di malta adesiva ORFLEX (25kg) per $\pm 4 \text{ m}^2$ oppure 1 secchio di colla pronta all'uso (15kg) per $\pm 3 \text{ m}^2$
- 1 sacco di stucco ORSOL (25kg) per $\pm 10 \text{ m}^2$
- **IDROREPELLENTE OBBLIGATORIO** SIA PER L'ESTERNO CHE PER LOCALI UMIDI : 1 tanica di 1 litro di HYDRO per $\pm 10 \text{ m}^2$

■ LE VARIAZIONI CROMATICHE **

Per ottenere un effetto naturale, ORSOL vi propone una gamma di tinte di varie sfumature che va da una tinta all'altra :



Le variazioni di sfumatura su una lastra o da una lastra all'altra, inerente all'aspetto naturale dei prodotti, non potranno dare oggetto a reclami.

■ RIFERIMENTI TECNICI

Preoccupandoci di integrare nel nostro processo Qualità ogni tipo di accorgimento necessario e ponendo una particolare attenzione alla problematica ambientale, ci impegnamo a curare i nostri processi di produzione fin nei minimi dettagli, seguendo scrupolosamente le indicazioni del CERIB (Centro studi e ricerca per l'industria del cemento – Francia). Per l'insieme dei nostri rivestimenti, i documenti di riferimento sono il DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne (DTU= Documentazione tecnica unificata francese che stabilisce le regole per la realizzazione di opere in muratura).

Riferimenti tecnici rispetto ai test CERIB :

- Resistente all'assorbimento di acqua secondo la norma francese NF EN 13369
- Resistente al gelo secondo la norma francese NF EN 13198
- Resistente all'usura da abrasione secondo la norma francese NF 1339
- Resistenza cromatica alla luce secondo il protocollo francese CERIB
- Resistenza alla compressione secondo la norma francese NF EN 12390-3
- Resistenza alle macchie di acido secondo il registro francese CSTB N° 1928

■ LA POSA DEL RIVESTIMENTO




Per la posa utilizzare esclusivamente i prodotti accessori ORSOL: gli accessori ORSOL vi garantiscono un lavoro a regola d'arte e vi offrono la garanzia prodotto ORSOL.


Per la posa e la cura del rivestimento non utilizzare mai prodotti acidi.



1 - Poso...



2 - Stucco...



3 - Spazzolo e applicare idrorepellente

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Tracciare una linea di livello sulla parete per la prima fila. Questo vi permetterà di controllare l'orizzontalità della posa.
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi

INCOLLAGGIO: DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Posare le pietre in orizzontale. Per evitare un allineamento troppo regolare e ottenere un effetto naturale, poiché le pietre sono disponibili in varie lunghezze. (non è indispensabile far combaciare al centro di ogni pietra un'estremità della pietra superiore e della pietra inferiore).
- Non allineare le fughe verticali.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da 5 mm.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.
- Non pulire le pareti con idropulitrice.

■ LA POSA DELLE PIETRE ANGOLARI

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base)
- Mescolare le lastre di rivestimento dei vari pacchi.

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Se la parete presenta angoli iniziare il loro incollaggio alternando il lato piccolo con quello grande da uno strato all'altro e dal basso verso l'alto. Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Tra una pietra e l'altra, lasciare una fuga da circa 5 mm.
- Posare un metro alla volta (in altezza). Lasciar asciugare prima di continuare.
- Se in seguito si desidera posare un architrave di rivestimento, lasciare un spazio di 2.5 cm tra le pietre angolari e l'architrave in muratura, in modo da poter collocare agevolmente l'architrave BRECY.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

■ LA POSA DI ARCHITRAVI

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta pronta all'uso ORSOL o malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-1 per le pareti interne ed il DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base).

INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO (sulla parete e sulle lastre)

- Effettuare la posa di pietre angoli prima della posa dell'architrave. Per poter inserire facilmente l'architrave BRECYS, è necessario prevedere uno spazio sufficiente (2.5 cm) tra le pietre angoli e l'architrave.
- L'architrave BRECYS è composto da 3 parti (2 parti laterali e una parte centrale)
- Poiché la dimensione dell'architrave è maggiore di quella della cornice della finestra, tagliare la parte inferiore o la parte sporgente dell'architrave fino a ottenere una dimensione pari a quella della cornice della finestra e consentire così il passaggio dell'architrave.
- Tagliare le pietre con una mola o un disco diamantato.
- Qualora sia necessario tagliare le pietre, evitare la formazione di spigoli vivi servendosi di un martello per smussare gli angoli.
- Applicare della malta adesiva sulla parete con una cazzuola ed una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Applicare anche la malta adesiva sul dorso della lastra ricoprendo di uno strato sottile tutta la sua superficie con una cazzuola.
- Fare in modo che l'architrave sporga di 10-20 cm da ogni alto dell'apertura.
- In fase di fissaggio dell'architrave, scorrere leggermente l'elemento da sinistra a destra per ottenere una migliore aderenza.
- Al fine di sostenere gli elementi durante la fase di essiccazione, collocare un'asse e due puntelli sotto l'architrave per sorreggerne l'insieme.
- Tenere puntellato per 24 ore.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione **OBBLIGATORIA** dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

■ LA POSA DEI DAVANZALI LAVORATI NELLE COSTRUZIONI EX NOVO

I davanzali per finestre ORSOL si utilizzano per finestre e per soglie di porte. La scheda tecnica dei davanzali per finestre serve anche per le soglie di porte.

I davanzali traboccano dagli infissi. La lunghezza L corrisponde alla larghezza degli infissi o del supporto finito.

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).


DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano (tappare i buchi, livellare i difetti della base).
- Quando si realizza la muratura, prevedere degli spazi laterali di 10x10 cm da tutte e due le parti della finestra in modo da permettere il passaggio del davanzale
- Preparare sulla muratura uno strato di cemento da 2 a 3 cm di spessore.
- Realizzare una base uniforme e perfettamente orizzontale.



INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO

- Le parti verticali ed orizzontali del davanzale devono essere incollate (doppio incollaggio : sull'elemento e sul supporto) con la malta adesiva ORFLEX grazie ad una spatola dentata 9 x 9 x 9.
- Posare il davanzale sul cemento e verificare il livello. Riempire gli spazi laterali del supporto
- I bordi laterali, sepolti nella muratura, assicurano la tenuta stagna riguardo le risalite di umidità.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

■ LA POSA DEI DAVANZALI LAVORATI DI UN EDIFICIO DA RISTRUTTURARE

ATTREZZATURA NECESSARIA : Spatola dentata 9x9x9, cazzuola, livello, matita, secchio, miscelatore, malta adesiva ORFLEX, malta stucco per muri ORSOL, sac à poche, spruzzatore e idrorepellente (solo per la posa esterna).

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO : DTU 52.2 P1-1-2 per le pareti esterne

LA POSA DEI PRODOTTI SIGNIFICA ACCETTAZIONE DEL LORO ASPETTO

Si consiglia di ordinare in una sola volta la quantità di prodotti necessaria al cantiere e di controllare l'aspetto dei prodotti al ricevimento.

PRIMA DELLA POSA:

- Controllare la conformità dei prodotti prima della posa
- Preparare il supporto che deve essere pulito, asciutto, spolverato e piano . Se la finestra ha già un davanzale, tagliare la parte straboccante sulla facciata per ottenere la superficie più liscia possibile.
- Tracciare sul davanzale ORSOL le dimensioni dei montanti (vedi il tracciato rosso sul disegno) e tagliare il davanzale per ottenere un elemento che si incastra perfettamente tra i montanti.
- Se il vecchio davanzale ha una pendenza, tagliare il bordo interno del davanzale ORSOL (vedi il disegno) in modo che si adatta alla pendenza del vecchio davanzale.


INCOLLAGGIO : DOPPIO INCOLLAGGIO

- Con la malta adesiva ORFLEX, incollare il supporto ed il davanzale con una spatola dentata 9 x 9 x 9, e posare il davanzale facendo movimenti avanti indietro per fare uscire l'aria.
- Riempire lo spazio vuoto tra i montanti ed il davanzale con una guarnizione di tenuta.

DOPO LA POSA :

- 24 ore dopo a posa, stuccare gli elementi. Quando lo stucco è indurito, in fase di finitura, spazzolare con una spazzola d'acciaio morbida scavando di qualche millimetro le fughe.
- Applicazione OBBLIGATORIA dell'idrorepellente ORSOL per l'esterno e locali umidi con uno spruzzatore.

Posa di un edificio da ristrutturare



■ PER ORDINARE

	Riferimento	Dimensioni (cm)		Confezionamento		Peso (kg)	
	Tinta naturel	Unitario	Palett	Unitario	Palett	Unitario	Palett
Rivestimento BRECY	PB5	Spessore ± 2	120 x 120 x 95	1 pacco ($\pm 0.5 \text{ m}^2$)	64 pacchi (32 m^2)	20.85	1354
Pietre angolare BRECY	PAB5	L. ± 50 x l. ± 20 x Al. 30 L. ± 55 x l. ± 25 x Al. 30 L. ± 60 x l. ± 30 x Al. 30 Sp. ± 2	120 x 80 x 80	1 pacco (3 pietre $\pm 0.9 \text{ ml}$)	18 pacchi	29.96	553
Architrave 150 BRECY	L5	L. ± 150 x l. 22.5 x Al. 30 Sp. ± 2	120 x 80 x 55	1 unità	6 unità	31	200
Architrave 180 BRECY	LL5	L. ± 180 x l. ± 25 x Al. ± 30 Sp. ± 2	150 x 120 x 55	1 unità	6 unità	37.5	245
Davanzale BRECY 100	AFB1005	L. ± 100 x l. ± 35	120 x 120 x 55	1 unità	12 unità	30.6	387
Davanzale BRECY 120	AF1205	L. ± 120 x l. ± 35	150 x 120 x 55	1 unità	12 unità	42	524